MONTAGE HINWEISE

Solid-Line Wallpanel safety

www.mueller-akustik.de



LIEFERUMFANG

- · Wandpaneel mit Bezug vormontiert
- Montagehaken Menge je nach Größe des Absorbers
- Kunststoffkeile
- Aufhängeschiene auf der Rückseite des Absorbers - vormontiert
- · 2 Sicherungsklammern



BAUSEITS ZU STELLEN


- Dübel & Schrauben
- · Bohrmaschine & Akkuschrauber
- · Messwerkzeug (Zollstock, Laser)
- · zweite Person als Hilfe

Schritt 1 - Einmessen der Punkte für die Wandhalter & Befestigen

Montagehaken in der Wand befestigen.

Auf der Aufhängeschiene, auf dem Absorber befinden sich rote Punkte.

Diese markieren die Stelle an der die Montagehaken sitzen sollen.







Hinweis zu den Stellungen der Sicherungen

Geschlossen



Halboffen



Geöffnet



Schritt 2 - Montage des Absorbers

Den Wandabsorber einhängen. Anschließend die Sicherungen schließen.



Das Ziel der Müller Akustik ist es, die Verbindung zwischen Funktion und Ästhetik auf harmonische Weise zu vereinen.



linkedin.com/in/florian-müller-553a88170/

Müller Akustik

Mühlenweg 5 16567 Schönfließ



T: +49 176 80483063 M: Florian.Mueller@Mueller-Akustik.de W: www.mueller-akustik.de